

Controlador Modular ESP-ME3

O ESP-Modular, o programador modular favorito na América, é agora compatível com Wi-Fi e sensores de vazão com um novo design e um conjunto melhorado de funcionalidades configurado para oferecer aos instaladores a solução de programação de rega mais flexível da solução de programação de rega mais flexível da indústria. O programador ESP-ME3 suporta até 22 estações, 4 programas e 6 horas de arranque.

Aplicações

O programador ESP-ME3 compatível com Wi-Fi oferece características de programação flexíveis que o tornam ideal para todas as necessidades de programação de rega.

Fácil de utilizar

O programador ESP-ME3 compatível com Wi-Fi foi criado para facilitar a utilização. O programador possui o maior ecrã LCD retroiluminado da indústria dentro da sua classe e também incorpora ícones universais, tanto na fachada como no ecrã LCD.

Fácil de instalar

O programador ESP-ME3 compatível com Wi-Fi é instalado com apenas dois parafusos de montagem. Um guia para canal de fios de 1/2" ou 3/4" permite uma instalação profissional dos cabos dentro do armário. Para necessidades de cabos de terra maiores, retire o acesso pré-recortado para uma abertura com 1" de diâmetro.

Hardware do programador

Caixa de plástico de montagem na parede com porta

- Módulo de base de 4 estações
- Parafusos de montagem
- Porcas para fios para modelos de exterior

Características do programador

- Ecrã LCD de grande dimensão com interface do utilizador de fácil navegação
- Entrada de sensor de chuva com capacidade para ignorar o sensor
- Circuito de arranque de válvula mestra/bomba
- Memória de armazenamento não volátil (100 anos)
- Programável remotamente com alimentação
- por bateria de 9 V (não incluída)

Características de Programação

- A programação de horários permite 4 programas individuais com 6 horas de arranque independentes por programa, fazendo um total de 24 horas de arranque
- Opções de programação de rega: Por dias da semana, dias de calendário ÍMPARES, dias de calendário PARES ou cíclicos (a cada 1 – 30 dias)

Funcionalidades avançadas

- Diagnósticos avançados e deteção de curto-circuito com alerta LED
- Guardar/Recuperar programa(s) Contractor Default™
- Ignorar o sensor de chuva por estação
- Rega manual com um único toque
- Intervalo de suspensão de rega até 14 dias (aplica-se apenas a estações que não estejam configuradas para ignorar o sensor de chuva)
- Opção de rega manual por programa ou por estação
- Ajuste sazonal aplicado a todos os programas ou a um programa individual
- Intervalo entre válvulas ajustável (a predefinição é 0)
- Ligar/desligar a válvula mestra por estação

Especificações de Funcionamento

- Tempo de funcionamento por estação: 1 minuto a 6 horas
- Ajuste sazonal: 5% a 200%
- Temperatura de funcionamento máx.: 65 °C

Especificações elétricas

- Entrada necessária: 120 VAC ± 10%, 60 Hz (Modelos internacionais: 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz)
- Saída: 25,5 VAC 1A
- Relé de arranque de bomba/válvula mestra Tensão de funcionamento: 24 VAC 50/60Hz Corrente de arranque da bobina máx.: 11 VA Corrente de manutenção da bobina máx.: 5 VA
- Controle de alimentação inativa/desligada de 0,06 amps a 120 VAC
- Não é necessária reserva de alimentação. A memória não volátil guarda permanentemente a programação atual e uma bateria de lítio com vida útil de 10 anos preserva a hora e data dos programadores durante cortes de energia.



Certificações

- UL, cUL, FCC Part 15b
- IP24
- Com certificação WaterSense® e poupança de água até 30% nos casos de instalações com o módulo LNK Wi-Fi e o sensor de chuva WR2. Cumpre os critérios da EPA relativamente a produtos de alto desempenho e rega eficiente.



Dimensões

- Largura: 27,2 cm
- Altura: 19,5 cm
- Profundidade: 11,2 cm

Como especificar o seu modelo:

Controlador ESP-ME3 compatível com Wi-Fi

Programador de base de 4 estações e 120V

Interior/Exterior	ESP4ME3
230 V (disponível apenas em modelos para exterior)	
IESP4ME3EUR	230 V para a Europa
IESP4ME3CSA	230 V para a América Central e América do Sul
IESP4ME3AMC	230 V para África, Médio Oriente e China
IESP4ME3AUS	230 V para a Austrália

Módulos de expansão para todos os modelos

ESPSM3	Módulo de expansão de 3 estações
ESPSM6	Módulo de expansão de 6 estações

Especificações

O programador ESP-ME3 deve ter capacidade de funcionamento totalmente automático ou manual. O programador deve ser guardado numa caixa de plástico montável em parede e resistente às condições meteorológicas, com uma porta de armário com fechadura adequada para instalações em espaços exteriores ou interiores.

O programador deve incluir um módulo de unidade base com 4 estações, assim como três ranhuras de expansão capazes de receber módulos de estação de expansão de três ou seis estações para atingir uma capacidade total de até 22 estações. O programador deve aceitar os módulos em qualquer configuração.

Os tempos de rega da estação devem oscilar entre 1 minuto e 6 horas. O programador deve ser configurado com uma hora de arranque pré definida de fábrica - 8h00, e um tempo de rega predefinido de 10 minutos para as primeiras 4 estações apenas para o Programa A.

O programador tem uma característica de Ajuste Sazonal para ajustar o tempo de rega para todas as estações de 5% a +200% em incrementos de 5%. O Ajuste Sazonal pode ser aplicado a todos os programas simultânea ou individualmente.

O programador tem 4 programas independentes que podem ter 6 horas de arranque diferentes cada. O programador deve sobrepor várias horas de arranque em sequência para evitar sobrecarga hidráulica. Todos os programas funcionam consecutivamente.

O programador tem capacidade de funcionar com duas válvulas de solenóide de 24 VAC por estação mais uma válvula mestra ou relé de arranque de bomba remota.

O programador deve funcionar em 120 VAC ± 10% a 60 Hz (230 VAC ± 10% a 50 Hz para modelos internacionais). Uma válvula mestra ou um relé de arranque de bomba deve funcionar em 24 VAC a 50/60 Hz, corrente de arranque da bobina máx. de 11 VA e corrente de manutenção da bobina máx. de 5 VA.

Os ciclos diários de rega devem ser: Por Dia da semana, Dias Ímpares, Pares e Cíclicos (A cada # dia). Os Dias Ímpares, Pares e Cíclicos devem suportar dias permanentes desativados. Um dia definido como "Permanente desativado" deve sobrepor o programa repetido normal.

O programador deve ter um disjuntor de diagnóstico eletrônico que deve detetar uma estação com uma sobrecarga elétrica ou curto circuito e deve ignorar essa estação e continuar a funcionar com as outras estações. Quando existe uma condição elétrica que esteja a evitar o funcionamento normal, o LED vermelho deve acender continuamente e aparecer uma mensagem no LCD referente ao problema. Quando existe uma condição de alerta que está relacionada com erros de programação ou com a deteção de vazão, o LED vermelho deve piscar continuamente e deve aparecer uma mensagem.

O programador tem um relógio de 12 horas ou 24 horas internacionais (para modelos de 50 Hz) com uma mudança à meia-noite. O relógio deve estar predefinido no formato de hora com base na alimentação detetada.

O programador tem um calendário de 365 dias reforçado contra as interrupções da corrente por uma bateria de lítio interna que irá manter a data e a hora durante aproximadamente 10 anos.

O programador oferece ao utilizador a capacidade de ignorar o controle do sensor de chuva ou do sensor de vazão para cada estação de forma independente.

O programador está equipado com uma variedade de funcionalidades especiais que podem ser acedidas rodando para a posição de seleção apropriada e premindo continuamente as duas teclas em simultâneo durante 3 segundos.

As funcionalidades especiais incluem:

- Ignorar o sensor de chuva por estação
- Ignorar o sensor de vazão por estação
- Dias permanentes desativados (apenas Ímpar, Par, Cíclico)
- Armazenar/Recuperar Programas Guardados
- Repor as predefinições de fábrica
- Definir a temporização de intervalo entre estações
- Definir a operação da válvula mestra por estação

As funcionalidades acima serão incluídas num cartão de funcionalidades especiais incluído com cada programador.

O programador oferece rega manual de TODAS as estações ou de UMA estação de cada vez. Quando a rega manual é ativada, a unidade deve ignorar o estado do sensor de clima (se estiver ligado) e reativar o sensor quando a rega manual estiver concluída.

O programador exibi no LCD a mensagem SEM AC a indicar ao utilizador quando não existe alimentação AC (apenas se existir bateria de 9 volts).

O programador é compatível com o módulo LNK Wi-Fi da Rain Bird, permitindo a comunicação sem fios com o programador.

O programador é compatível com sensores de vazão, permitindo uma monitorização de vazão com a possibilidade de emitir alertas e ignorar automaticamente o programa de rega em estações com problemas.

O programador oferece um método para o instalador guardar o programa de rega na memória não volátil para lembrar facilmente mais tarde se forem feitas mudanças indesejadas no programa.

O programador oferece um método para o programador recuperar o programa na nova condição de fábrica de forma a iniciar a programação a partir de um estado "em branco".

O programador fornece um método de ligar o programador através de um canal de fios de 1/2", 3/4" e 1" apropriado de modo a permitir uma instalação mais profissional.

O programador tem um botão de reinicialização para reiniciar o programador em caso de bloqueio do microprogramador devido a sobretensões ou interrupção frequente na unidade de alimentação.

O programador é expansível programador inteligente aprovado pela WaterSense da EPA sem ter de substituir o armário ou desligar os módulos de estação. Acessórios sugeridos para utilizar com este programador:

- Módulo LNK Wi-Fi (conectividade sem fios)
- Sensores de chuva com fios da série RSD
- Sensores de chuva sem fios da série WR2
- Todos os aspersores, válvulas, bocais, pulverizadores e produtos de rega da Rain Bird

O programador é fabricado pela Rain Bird Corporation num país membro do USMCA.